

# FLASH500

## NOTICE UTILISATEUR

### SUPER HUSKY OUTDOOR™ FLASH500

LED de signalisation multi-usage

---



#### Produit livré prêt à l'utilisation

La LED FLASH500 est fournie avec des piles installées. Vérifier leur état avant utilisation prolongée.

**Il est impératif de prendre connaissance de la section 6. Batterie & sécurité de cette notice avant toute utilisation.**

## 1. Présentation du produit

La **SUPER HUSKY OUTDOOR™ FLASH500** est une LED de signalisation conçue pour améliorer la **visibilité et la sécurité** en environnement urbain comme outdoor.

Compacte, légère et facile à fixer, elle permet d'être vu efficacement dans des situations de faible luminosité ou en conditions nocturnes.

Équipée de **3 LED haute intensité** et de plusieurs modes d'éclairage, elle constitue une solution simple et fiable pour les déplacements, les activités outdoor et les situations d'urgence.

---

## 2. Contenu de l'emballage

- 3 LED SUPER HUSKY OUTDOOR™ FLASH500
  - 3 sangles de fixation élastiques
  - 3× 2 piles CR2032 (installées)
  - 1 notice utilisateur
- 

## 3. Caractéristiques techniques

- Éclairage : 3 LED haute intensité
  - Modes d'éclairage : fixe / flash rapide / flash lent
  - Autonomie : jusqu'à 12 h
  - Batterie : 2 × piles CR2032
  - Fixation : sangles élastiques multi-supports
  - Matériau : ABS renforcé
  - Étanchéité : IP44 (résistant à la pluie légère)
  - Poids : 33 g
  - Dimensions : 65 × 50 × 25 mm
- 

## 4. Utilisation

### Modes d'éclairage

Appuyer sur le bouton pour faire défiler les modes :

- Mode fixe
  - Flash rapide
  - Flash lent
- 

### Fixation

- Fixer à l'aide des sangles élastiques
  - Compatible avec :
    - sac à dos
    - vélo
    - bras / jambe
    - collier d'animal
    - équipement outdoor
- 

## 5. Mise en fonctionnement

- Vérifier la présence des piles

- Appuyer sur le bouton pour allumer
  - Changer de mode par pression successive
- 

## 6. Batterie & sécurité

### Consignes de sécurité piles

**⚠ AVERTISSEMENT — LIRE LA NOTICE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ**

**NE PAS** utiliser si le compartiment pile est endommagé.

**NE PAS** mélanger piles neuves et usagées.

**NE PAS** mélanger différents types de piles.

**NE PAS** inverser la polarité lors du remplacement.

**NE PAS** démonter, percer, écraser ou court-circuiter les piles.

**NE PAS** exposer au feu ou à une source de chaleur excessive.

**NE PAS** avaler les piles (danger grave — tenir hors de portée des enfants).

**Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.**

---

### Remplacement des piles

- Ouvrir le compartiment à piles
  - Retirer les piles usagées
  - Insérer 2 piles CR2032 en respectant la polarité
  - Refermer correctement
- 

### Transport & stockage

- Stocker dans un endroit sec
  - Éviter les températures extrêmes
  - Retirer les piles en cas de stockage prolongé
- 

### Recyclage

- Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers

- Déposer dans un point de collecte adapté

SUPER HUSKY OUTDOOR™ est partenaire du réseau **Batribox** pour la collecte et le recyclage des piles et batteries.

👉 Trouver un point de collecte :

<https://www.batribox.fr/points-de-collecte/>

---

### En savoir plus

Consultez les recommandations relatives aux piles et batteries pour une utilisation sécurisée.

---

## 7. Entretien

- Nettoyer avec un chiffon sec
  - Vérifier régulièrement l'état des fixations
  - Remplacer les piles si nécessaire
- 

## 8. Garantie

Produit garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Contact SAV :

[contact@superhuskyoutdoor.com](mailto:contact@superhuskyoutdoor.com)

---

## 9. Conformité & recyclage

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Directive RoHS
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Recycler les piles dans les filières appropriées