

LITE300

NOTICE UTILISATEUR

SUPER HUSKY OUTDOOR™ LITE300

Mini frontale LED rechargeable 2-en-1



Batterie livrée partiellement chargée

Pour des raisons de sécurité et de réglementation liées au transport, la batterie est livrée avec un niveau de charge d'environ **30 %**.

Il est impératif de prendre connaissance de la section 6. Batterie & sécurité de cette notice avant toute utilisation.

1. Présentation du produit

La **SUPER HUSKY OUTDOOR™ LITE300** est une mini frontale LED rechargeable conçue pour les usages du quotidien, l'outdoor léger et les environnements techniques nécessitant **polyvalence, compacité et praticité**.

Équipée d'une LED **XPG** associée à un éclairage **COB latéral**, elle délivre jusqu'à **600 lumens** et permet d'alterner entre faisceau précis et éclairage large selon les besoins.

Sa conception **2-en-1** permet de l'utiliser en frontale ou en **mini torche détachable magnétique**, offrant une grande flexibilité d'usage.

Sa batterie lithium-ion **18650 – 3000 mAh RE-LION FACTORY®**, remanufacturée et testée en France, garantit une autonomie fiable et durable.

2. Contenu de l'emballage

- 1 frontale SUPER HUSKY OUTDOOR™ LITE300
- 1 batterie lithium-ion 18650 – 3000 mAh RE-LION FACTORY®
- 1 câble USB-C

- 1 bandeau avec système détachable
 - 1 notice utilisateur
-

3. Caractéristiques techniques

- Luminosité maximale : 600 lumens
 - Éclairage : LED XPG + COB latéral
 - Modes d'éclairage : XPG High / Low / SOS / COB High / Low / Red / Red Flash
 - Autonomie : jusqu'à 25 h (mode faible)
 - Batterie : 1 × 18650 lithium-ion – 3000 mAh – **RE-LION FACTORY®**
 - Recharge : USB-C (~3,5 heures)
 - Fonction : frontale + mini torche détachable
 - Fixation : aimantée (surface métallique)
 - Format : compact / poche
 - Étanchéité : IP54 (résistant à la pluie et aux projections)
-

4. Utilisation

Modes d'éclairage

Appuyer successivement sur le bouton pour faire défiler les modes :

- XPG High : puissance maximale
 - XPG Low : autonomie prolongée
 - SOS : signal d'urgence
 - COB High : éclairage large
 - COB Low : éclairage doux
 - COB Red : vision nocturne
 - COB Red Flash : signalisation
-

Utilisation 2-en-1

- Mode frontale : fixation sur le bandeau pour un usage mains libres
 - Mode torche : détacher la lampe pour une utilisation manuelle
 - Fixation magnétique : positionner sur une surface métallique pour éclairage fixe
-

5. Recharge

- Brancher le câble USB-C à la lampe
- Connecter à une source d'alimentation (adaptateur secteur, batterie, ordinateur)
- Temps de charge complet : environ 3,5 heures

Indicateurs (si présents)

- Rouge : en charge
 - Vert : charge complète
-

6. Batterie & sécurité

Consignes de sécurité batterie

⚠ AVERTISSEMENT — LIRE LA NOTICE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Retirer la batterie de l'appareil UNIQUEMENT lorsqu'elle est déchargée.

⚠ Ne jamais retirer la batterie lorsqu'elle est chargée.

NE PAS utiliser si l'enveloppe de la batterie est endommagée.

NE PAS transporter ou stocker avec des objets métalliques (clé, pièce, outil...).

NE PAS mettre dans une poche ou un sac sans protection.

NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou court-circuiter.

NE PAS incinérer ou exposer au feu.

NE PAS exposer à l'eau ou à l'humidité.

NE PAS stocker à plus de **50 °C (122 °F)**.

NE PAS utiliser pour la cigarette électronique.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou une explosion.

Transport & stockage

- Transporter les batteries protégées individuellement
- Éviter tout contact entre les bornes
- Stocker dans un endroit sec et tempéré
- Température recommandée : 10°C à 25°C
- Pour stockage longue durée : conserver entre **50 % et 70 % de charge**

Recyclage des batteries

- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Déposer dans un point de collecte agréé

SUPER HUSKY OUTDOOR™ et RE-LION FACTORY® sont partenaires du réseau **Batribox** pour la collecte et le recyclage des batteries.

👉 Trouver un point de collecte :

<https://www.batribox.fr/points-de-collecte/>

En savoir plus

Consultez la notice complète des cellules lithium-ion RE-LION FACTORY® pour plus d'informations sur leur utilisation et leur sécurité.

7. Entretien

- Nettoyer avec un chiffon sec
- Éviter les chocs prolongés
- Vérifier régulièrement l'état de la batterie

8. Installation de la batterie

Installation

1. Ouvrir le compartiment batterie
2. Insérer la batterie 18650 en respectant la polarité

3. Refermer correctement

Première utilisation

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation
 - Appuyer sur le bouton pour allumer la lampe
-

9. Garantie

Produit garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Contact SAV :

contact@superhuskyoutdoor.com

10. Conformité & recyclage

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Directive RoHS
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Recycler les batteries dans les filières appropriées