

SPORT400

NOTICE UTILISATEUR

SUPER HUSKY OUTDOOR™ SPORT400

Frontale LED Sport & Outdoor haute autonomie



Batterie livrée partiellement chargée

Pour des raisons de sécurité et de réglementation liées au transport, la batterie est livrée avec un niveau de charge d'environ **30 %**.

Il est impératif de prendre connaissance de la section 6. Batterie & sécurité de cette notice avant toute utilisation.

1. Présentation du produit

La **SUPER HUSKY OUTDOOR™ SPORT400** est une lampe frontale LED rechargeable conçue pour les usages outdoor, les déplacements nocturnes et les environnements nécessitant **puissance, autonomie et stabilité**.

Équipée de multiples sources LED (**T6, XPE et COB**), elle délivre jusqu'à **1800 lumens** et offre un éclairage adaptable selon les situations, du faisceau longue portée à l'éclairage large.

Son système intègre un **feu arrière rouge 360°**, améliorant la visibilité et la sécurité de l'utilisateur.

Ses **2 batteries lithium-ion 18650 – 6000 mAh RE-LION FACTORY®**, remanufacturées et testées en France, assurent une autonomie prolongée et une fiabilité élevée.

2. Contenu de l'emballage

- 1 frontale SUPER HUSKY OUTDOOR™ SPORT400
- 2 batteries lithium-ion 18650 – 3000 mAh RE-LION FACTORY®
- 1 câble USB-C

- 1 bandeau ajustable
 - 1 notice utilisateur
-

3. Caractéristiques techniques

- Luminosité maximale : 1800 lumens
 - Éclairage : 2 T6 + 4 XPE + 2 COB + feu arrière rouge
 - Modes d'éclairage : 8 modes (combinaisons T6 / XPE / COB + rouge)
 - Autonomie : jusqu'à 34 h (mode faible)
 - Batterie : 2 × 18650 lithium-ion – 6000 mAh – **RE-LION FACTORY®**
 - Recharge : USB-C (~4 heures)
 - Maintien : bandeau ajustable
 - Sécurité : feu arrière rouge 360°
 - Étanchéité : IP54 (résistant à la pluie et aux projections)
 - Poids : ~150 g
-

4. Utilisation

Modes d'éclairage

Appuyer successivement sur le bouton pour faire défiler les modes :

- Mode haute puissance (T6)
 - Mode combiné (T6 + XPE)
 - Mode intermédiaire
 - Mode faible
 - Mode COB (éclairage large)
 - Mode rouge
 - Mode rouge clignotant
 - Mode strobe
-

Ajustement & maintien

- Ajuster le bandeau pour un maintien stable
 - Positionner l'angle de la lampe selon la zone à éclairer
 - Adapter le mode d'éclairage selon l'environnement
-

5. Recharge

- Brancher le câble USB-C à la batterie ou au module
- Connecter à une source d'alimentation (adaptateur secteur, batterie, ordinateur)
- Temps de charge complet : environ 4 heures

Indicateurs (si présents)

- Rouge : en charge
 - Vert : charge complète
-

6. Batterie & sécurité

Consignes de sécurité batterie

⚠ AVERTISSEMENT — LIRE LA NOTICE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Retirer la batterie de l'appareil UNIQUEMENT lorsqu'elle est déchargée.

⚠ Ne jamais retirer la batterie lorsqu'elle est chargée.

NE PAS utiliser si l'enveloppe de la batterie est endommagée.

NE PAS transporter ou stocker avec des objets métalliques (clé, pièce, outil...).

NE PAS mettre dans une poche ou un sac sans protection.

NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou court-circuiter.

NE PAS incinérer ou exposer au feu.

NE PAS exposer à l'eau ou à l'humidité.

NE PAS stocker à plus de **50 °C (122 °F)**.

NE PAS utiliser pour la cigarette électronique.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou une explosion.

Transport & stockage

- Transporter les batteries protégées individuellement
 - Éviter tout contact entre les bornes
 - Stocker dans un endroit sec et tempéré
 - Température recommandée : 10°C à 25°C
 - Pour stockage longue durée : conserver entre **50 % et 70 % de charge**
-

Recyclage des batteries

- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Déposer dans un point de collecte agréé

SUPER HUSKY OUTDOOR™ et RE-LION FACTORY® sont partenaires du réseau Batribox pour la collecte et le recyclage des batteries.

👉 Trouver un point de collecte :

<https://www.batribox.fr/points-de-collecte/>

En savoir plus

Consultez la notice complète des cellules lithium-ion RE-LION FACTORY® pour plus d'informations sur leur utilisation et leur sécurité.

7. Entretien

- Nettoyer avec un chiffon sec
 - Éviter les chocs prolongés
 - Vérifier régulièrement l'état des batteries
-

8. Installation de la batterie

Installation

1. Ouvrir le compartiment batterie
 2. Insérer les 2 batteries 18650 en respectant la polarité
 3. Refermer correctement
-

Première utilisation

- Charger complètement les batteries avant la première utilisation
 - Appuyer sur le bouton pour allumer la lampe
-

9. Garantie

Produit garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Contact SAV :

contact@superhuskyoutdoor.com

10. Conformité & recyclage

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Directive RoHS
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Recycler les batteries dans les filières appropriées